

CFTek Shooter CFexpress Type B 메모리 펌웨어 업데이트 방법


펌웨어 업데이트를 하기 전에 혹시 모를 사고를 방지하기 위해 업데이트할 메모리의 사진 파일들은 백업한 후 시행하시기 바랍니다.

Shooter 메모리는 CFtek CFexpress 리더기를 사용해서 펌웨어 업데이트가 가능합니다.




펌웨어 업데이트 프로그램은 윈도우 환경에서 사용할 수 있습니다. 프로그램을 다운 받아서 적당한 폴더에 압축을 풀고 사용합니다.

펌웨어 업그레이드는 다음과 같은 순서로 합니다.

1. CFtek 리더기를 윈도우 PC에 연결하고 펌웨어 업그레이드를 할 Shooter 메모리를 삽입합니다.
2. 메모리가 PC에서 인식이 됐다면 ‘**CFtekShooterFWUpdater.exe**’ 프로그램을 실행합니다. 정상적으로 실행된 화면은 아래와 같습니다. 만약 메모리를 리더기에 삽입하기 전에 프로그램을 실행한 상태라면 ‘Scan’ 버튼을 눌러서 업데이트 할 메모리를 찾습니다.



3. 위 화면같이 나타났다면 ‘Update’ 버튼을 눌러서 펌웨어를 업데이트 합니다. 펌웨어 업데이트 과정은 두 가지로 나뉘는데 먼저 펌웨어를 업로드 하는 과정에 이어서 업로드한 펌웨어를 적용시키는 과정입니다. 그 순서는 아래 그림과 같습니다.



4. 위 화면같이 나타났다면 성공적으로 업데이트가 끝난 것 입니다.

리더기에서 메모리를 뺀 후 카메라에 삽입한 후 사용하시면 됩니다.
 업데이트 한 메모리는 카메라에 또는 CFtek 리더기에서 로우포맷한 후
 사용하시는걸 권장합니다.